

LIMPIADOR FILTRO DE PARTÍCULAS DIESEL



Limpiador para remover los depósitos de carbón y cenizas del filtro de partículas diesel.

Afloja y elimina los depósitos de carbón en el filtro de partículas.

No se necesita sacar el FAP para la limpieza.

Ahorra dinero, ya que no necesita cambiar el filtro (aunque esto depende de la condición del mismo).

No es inflamable.

Fórmula libre de metales y cenizas.

Se evapora sin dejar residuos.

Descripción	Contenido	Código	📦
Limpiador de filtro de partículas diesel	400ml.	95861 014 500	1
Cánula de aplicación	-	90891 564	1

Áreas de uso:

El limpiador de filtros de partículas diesel se usa para solucionar la disminución en el rendimiento o el malfuncionamiento causado por la suciedad en el Filtro de Partículas (FAP).

La limpieza restaura en su totalidad la capacidad de flujo del filtro.

La válvula EGR puede también limpiarse con este producto.

Aplicación:

Retire el sensor de temperatura o presión. Introduzca el tubo a través de la abertura que se ha hecho y vacíe el contenido en la dirección del filtro de partículas a través de pulverización. Se debe regenerar el filtro manualmente con el scanner o mediante una vuelta de prueba. Después de la regeneración consultar la memoria de errores y borrar cualquier error que se muestre. Una lata es suficiente para la limpieza de un filtro.

Datos técnicos	
Color	Rosa
Olor	Característico
Densidad a 0°C	1.010 g/cm3
PH	11.47

Estas instrucciones están basadas en nuestra experiencia. Recomendamos realizar el testeo del producto previamente.