


MULTIPLICADOR DE FUERZA

Cód. 0714 71 500

 Traducción del manual de instrucciones de servicio original



ES

Lea las instrucciones



Lea las instrucciones detenidamente antes de instalar, operar o dar servicio con esta herramienta. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y accesible.

ADVERTENCIA - Antes de la primera puesta en servicio, leer necesariamente las indicaciones de seguridad! La inobservancia de las instrucciones de servicio y las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al operario y a otras personas.

Precauciones de seguridad



- No utilice el producto si su integridad pudiera estar perjudicada como consecuencia de un golpe o una caída.
- Durante la utilización del producto, lleve SIEMPRE ropa y elementos de protección personal adecuados.
- La elección inadecuada o el uso inapropiado de la unidad puede causar lesiones personales y/o daños a la propiedad.
- Se prohíbe realizar modificaciones en el aparato o elaborar aparatos adicionales. Tales modificaciones pueden provocar daños personales y funciones erróneas.

Desembalaje

Después de haber quitado el embalaje, es preciso asegurarse de la integridad del aparato controlando que no haya partes visiblemente dañadas; en caso de duda, no utilizar el aparato.

Depositar los elementos del embalaje (bolsas de plástico, papel, etc.) en los lugares previstos. Los citados materiales no deben dejarse al alcance de los niños, pues son potenciales fuentes de peligro.

Datos Técnicos

Encastre	1"
Relación de transmisión	1:56
Torque Máx.	5200NM
Tubos	1unid. 32mm y 1unid. 33mm
Longitud de la extensión	210 mm

Instrucciones de uso



- 1- Seleccionar el tubo adecuado y acoplarlo en la parte frontal de la unidad.
- 2- Acoplar el tubo a la tuerca a remover y el brazo articulado a la tuerca siguiente.



- 3- Acoplar la manivela a la parte trasera de la herramienta y girar la misma en sentido antihorario.

- 4- Una vez que la tuerca esté lo suficientemente floja, retirar la multiplicadora y acoplar la extensión de 210mm al tubo y a la manivela para terminar la operación. (Verifique de no realizar fuerza sobre la extensión, ya que esto podría dañar la misma).

Nota importante: el brazo articulado debe quedar firmemente encastrado en la tuerca siguiente, ya que de lo contrario se dañará el encaste del mismo.



Advertencia

- El multiplicador de fuerza fue diseñado únicamente para aflojar tuercas/tornillos ajustados. NO utilice el multiplicador de fuerza para ajustar.
- El multiplicador de fuerza ha sido diseñado sólo para el funcionamiento manual. NO intente utilizarlo acoplado a una herramienta neumática de impacto o crique.
- El multiplicador de fuerza está diseñado para utilizarlo sólo con los accesorios suministrados. NO intente utilizarlo con una barra de extensión más larga o mango.
- Un uso incorrecto del multiplicador puede dañar gravemente no solo a la herramienta sino también al equipo al que la tuerca/tornillo está acoplado, y podría generar a su vez riesgos para la seguridad del usuario.
- Mantenga todo el tiempo la herramienta de manera firme y correctamente colocada. Tanto el tubo como el adaptador a las tuercas correspondientes. Generar fuerza con un mal posicionamiento de la herramienta va a dañar la misma.

Garantía

El multiplicador de fuerza se suministra con 6 (seis) meses de garantía desde la fecha de compra contra piezas defectuosas o fallas de fabricación.
Esta garantía quedará invalidada si no se respetan las indicaciones de uso del producto.
Cualquier otro uso del multiplicador diferente para el que fue diseñado invalidará la garantía.

